

Statischer Ultraschallwasserzähler TOPAS ESKR / ESKM



Bedienung

1. Für die Ablesung den Deckel öffnen.



2. Mit dem optischen Taster (Bild) auf der Front können die einzelnen Parameter abgefragt werden.

Nach dem Einschalten wird für ca. zwei Sekunden der aktuelle **Gesamtverbrauch in m3 angezeigt**. Wenn ein Fehler vorliegt, wird die Fehlermeldung angezeigt wie z.B. "E-7-A" für Luft im Zähler.







Um die Batterie zu schonen, fällt die Anzeige nach vier Minuten Ruhezustand in den Schlafmodus (Anzeige aus). Mit einem Tastendruck wird die Anzeige wieder aktiviert. Bleibt das Display dunkel muss mit Taschenlampe zusätzliches Licht darauf gegeben werden.

Standartmodus:

- Verbrauchsmenge **aktuell in m3** mit Nachkommastellen
- Displaytest, alle Segmente werden blinkend angezeigt.
- Fehlermeldungen (nur wenn ein Fehler vorliegt z.B. "E-7-A").
- Durchfluss in m3/h, Anzeige "Err" bei nicht installiertem Zustand.
- Verbrauchsmenge des Stichtages im Wechsel mit Stichtagdatum.
- Verbrauch Rücklauf aktuell
- Softwareversion im Wechsel mit Softwarechecksumme z.B. "F06-006 / C53093".
- Batterielebensdauer, Anzeige **"batt" im Wechsel mit Datum**.
- Stichtagsfunktion: Am eingestellten Stichtag werden die Verbrauchswerte bis zum nächsten Stichtag im Speicher abgelegt. Sie können am Display abgelesen oder per M-Bus bzw. optischer Schnittstelle übertragen werden

Bemerkung:

Bei Fehlermeldungen umgehend die EW Rothrist AG informieren bzw. melden.