EW Rothrist
Wasser und Strom.

Ablesung Haushalt-Elektrozähler

Druck: 13.12.2011

Typ: mechanisch mit Rollenzählwerk

I = Zählerstand Hochtarif in kWh
II = Zählerstand Niedertarif in kWh

Typ: MK4n3, HK4n, ... / ZMB120.....

Die Anzeige wechselt ca. alle 30 Sekunden von 1 (Hochtarif) auf 2 (Niedertarif). Durch mehrmaliges Drücken des Sensors oder der Abruftaste können die Zählerstände auch angewählt werden.

Zählerstand Tarif 1 in kWh

Zählerstand Tarif 2 in kWh

Wenn Sie den Stand aufgeschrieben haben, müssen Sie nichts mehr drücken *(wechselt automatisch wieder in die Standard-Position)*.

Typ: ZMD120.....

Die Anzeige wechselt ca. alle 15 Sekunden von 1 (Hochtarif) auf 2 (Niedertarif).

Zählerstand Tarif 1 in kWh

Zählerstand Tarif 2 in kWh

Typ: E350, ZFD120.....

Die Betriebsanzeige (Code 16.7) zeigt den aktuellen Leistungsverbrauch in kW an *(Anzeigewechsel auf Tastendruck, fällt nach 60s in die Betriebsanzeige zurück)*

Energierichtung

Aktiver Tarif

Bezug Hochtarif:	**Code 1.8.1 mit Pfeilsymbol bei T1**
Bezug Niedertarif:	**Code 1.8.2 mit Pfeilsymbol bei T2**
Rücklieferung Hochtarif:	**Code 2.8.1 mit Pfeilsymbol bei T1**
Rücklieferung Niedertarif:	**Code 2.8.2 mit Pfeilsymbol bei T2**